

INDEX

IT

CONFIGURAZIONI PER J-LINK E J-LINK PLUS CON
FLT1015 - FLT1020 - FLT1025 - FLT1030 ED EVENTUALI ACCESSORI

P. 2

EN

CONFIGURATIONS FOR J-LINK AND J-LINK PLUS USING
FLT1015 - FLT1020 - FLT1025 - FLT1030 AND ACCESSORIES

P. 3

FR

CONFIGURATION POUR J-LINK ET J-LINK PLUS AVEC
FLT1015 - FLT1020 - FLT1025 - FLT1030 ET LES ACCESSOIRES
ÉVENTUELS

P. 4

ES

CONFIGURACIONES PARA J-LINK y J-LINK PLUS UTILIZANDO
FLT1015 - FLT1020 - FLT1025 - FLT1030 Y CUALQUIER ACCESORIO

P. 5

Distanza tra i supporti in funzione della Icc (corrente di corto circuito)

I_{pk} = Valore di picco della corrente di corto circuito espresso in kA

I_{cw} = Valore efficace della corrente di corto circuito, durata pari ad 1 secondo, espresso in kA

CONFIGURAZIONI PER J-LINK E J-LINK PLUS CON FLT1015-FLT1020 ED EVENTUALI ACCESSORI

I _{pk} (kA) →	13,6				30				40			
I _{cw} (kA) →	8				15				20			
Interasse tra le fasi (mm) →	44	48	54	56	44	48	54	56	44	48	54	56
Sezione J-LINK e J-LINK PLUS (mm ²)												
25	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	457	-	-	-	300	-	-	-	-	-	-	-
50	800	-	-	-	402	-	-	-	300	-	-	-
85	-	900	-	-	-	517	-	-	-	367	-	-
120	-	-	684	-	-	-	360	-	-	-	270	-
240	-	-	-	750	-	-	-	398	-	-	-	298

I _{pk} (kA) →	53				63				84			
I _{cw} (kA) →	25				30				40			
Interasse tra le fasi (mm) →	44	48	54	56	44	48	54	56	44	48	54	56
Sezione J-LINK e J-LINK PLUS (mm ²)												
25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85	-	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
120	-	-	216	-	-	-	180	-	-	-	-	-
240	-	-	-	238	-	-	-	199	-	-	-	150

CONFIGURAZIONI PER J-LINK E J-LINK PLUS CON FLT1025-FLT1030 ED EVENTUALI ACCESSORI

I _{pk} (kA) →	13,6				30				40			
I _{cw} (kA) →	8				15				20			
Interasse tra le fasi (mm) →	70	80	90	100	70	80	90	100	70	80	90	100
Sezione J-LINK e J-LINK PLUS (mm ²)												
25	475	525	600	675	-	-	-	-	-	-	-	-
35	850	900	900	900	453	540	600	667	-	-	-	-
50	900	900	900	900	633	700	800	900	475	525	600	675
85	900	900	900	900	700	800	900	900	525	600	700	750
120	-	900	900	900	-	533	600	667	350	400	450	500
240	-	900	900	900	-	560	627	667	370	420	470	500

I _{pk} (kA) →	53				63				84			
I _{cw} (kA) →	25				30				40			
Interasse tra le fasi (mm) →	70	80	90	100	70	80	90	100	70	80	90	100
Sezione J-LINK e J-LINK PLUS (mm ²)												
25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85	420	480	560	600	-	-	-	-	-	-	-	-
120	-	320	360	400	-	267	300	333	-	-	-	-
240	-	336	376	400	-	280	313	333	-	210	235	250

NOTA:

- = configurazione non possibile

In grassetto i valori corrispondenti alla massima distanza ammessa tra i vari supporti.

Per altri valori di interassi tra le fasi, fare riferimento a QWARE.

Distance between supports depending on Icc (short-circuit current)

I_{pk} = Short-circuit current peak value expressed in kA

I_{cw} = Effective value of short-circuit current, duration equal to 1 second, expressed in kA

CONFIGURATIONS FOR J-LINK AND J-LINK PLUS USING FLT1015 - FLT1020 AND ACCESSORIES

I _{pk} (kA) →	13,6				30				40			
I _{cw} (kA) →	8				15				20			
Spacing between the phases (mm) →	44	48	54	56	44	48	54	56	44	48	54	56
J-LINK and J-LINK PLUS section (mm ²)												
25	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	457	-	-	-	300	-	-	-	-	-	-	-
50	800	-	-	-	402	-	-	-	300	-	-	-
85	-	900	-	-	-	517	-	-	-	367	-	-
120	-	-	684	-	-	-	360	-	-	-	270	-
240	-	-	-	750	-	-	-	398	-	-	-	298

I _{pk} (kA) →	53				63				84			
I _{cw} (kA) →	25				30				40			
Spacing between the phases (mm) →	44	48	54	56	44	48	54	56	44	48	54	56
J-LINK and J-LINK PLUS section (mm ²)												
25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85	-	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
120	-	-	216	-	-	-	180	-	-	-	-	-
240	-	-	-	238	-	-	-	199	-	-	-	150

CONFIGURATIONS FOR J-LINK AND J-LINK PLUS USING FLT1025 - FLT1030 AND ACCESSORIES

I _{pk} (kA) →	13,6				30				40			
I _{cw} (kA) →	8				15				20			
Spacing between the phases (mm) →	70	80	90	100	70	80	90	100	70	80	90	100
J-LINK and J-LINK PLUS section (mm ²)												
25	475	525	600	675	-	-	-	-	-	-	-	-
35	850	900	900	900	453	540	600	667	-	-	-	-
50	900	900	900	900	633	700	800	900	475	525	600	675
85	900	900	900	900	700	800	900	900	525	600	700	750
120	-	900	900	900	-	533	600	667	350	400	450	500
240	-	900	900	900	-	560	627	667	370	420	470	500

I _{pk} (kA) →	53				63				84			
I _{cw} (kA) →	25				30				40			
Spacing between the phases (mm) →	70	80	90	100	70	80	90	100	70	80	90	100
J-LINK and J-LINK PLUS section (mm ²)												
25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85	420	480	560	600	-	-	-	-	-	-	-	-
120	-	320	360	400	-	267	300	333	-	-	-	-
240	-	336	376	400	-	280	313	333	-	210	235	250

NOTE:

- = not possible configuration

Values marked in bold refer to the MAXIMUM spacing between supports.

For other phase spacing values, please refer to ΩWARE.

Distance entre supports selon l'icc (courant de court-circuit)

l_{pk} = Valeur de pic du courant de court-circuit exprimée en kA

l_{cw} = Valeur efficace du courant de court-circuit, durée égale à 1 seconde, exprimée en kA

CONFIGURATION POUR J-LINK ET J-LINK PLUS AVEC FLT1015 - FLT1020 ET LES ACCESSOIRES ÉVENTUELS

l _{pk} (kA) →	13,6				30				40			
l _{cw} (kA) →	8				15				20			
Espacement entre phases (mm) →	44	48	54	56	44	48	54	56	44	48	54	56
Section J-LINK et J-LINK PLUS (mm ²)												
25	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	457	-	-	-	300	-	-	-	-	-	-	-
50	800	-	-	-	402	-	-	-	300	-	-	-
85	-	900	-	-	-	517	-	-	-	367	-	-
120	-	-	684	-	-	-	360	-	-	-	270	-
240	-	-	-	750	-	-	-	398	-	-	-	298

l _{pk} (kA) →	53				63				84			
l _{cw} (kA) →	25				30				40			
Espacement entre phases (mm) →	44	48	54	56	44	48	54	56	44	48	54	56
Section J-LINK et J-LINK PLUS (mm ²)												
25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85	-	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
120	-	-	216	-	-	-	180	-	-	-	-	-
240	-	-	-	238	-	-	-	199	-	-	-	150

CONFIGURATION POUR J-LINK ET J-LINK PLUS AVEC FLT1025 - FLT1030 ET LES ACCESSOIRES ÉVENTUELS

l _{pk} (kA) →	13,6				30				40			
l _{cw} (kA) →	8				15				20			
Espacement entre phases (mm) →	70	80	90	100	70	80	90	100	70	80	90	100
Section J-LINK et J-LINK PLUS (mm ²)												
25	475	525	600	675	-	-	-	-	-	-	-	-
35	850	900	900	900	453	540	600	667	-	-	-	-
50	900	900	900	900	633	700	800	900	475	525	600	675
85	900	900	900	900	700	800	900	900	525	600	700	750
120	-	900	900	900	-	533	600	667	350	400	450	500
240	-	900	900	900	-	560	627	667	370	420	470	500

l _{pk} (kA) →	53				63				84			
l _{cw} (kA) →	25				30				40			
Espacement entre phases (mm) →	70	80	90	100	70	80	90	100	70	80	90	100
Section J-LINK et J-LINK PLUS (mm ²)												
25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85	420	480	560	600	-	-	-	-	-	-	-	-
120	-	320	360	400	-	267	300	333	-	-	-	-
240	-	336	376	400	-	280	313	333	-	210	235	250

NOTE:

- = Configuration impossible

Les valeurs en gras indiquent l'espacement MAXIMUM entre supports

Pour d'autres configuration, contacter notre service technique

Distancia entre los soportes de acuerdo con la Icc (corriente de corto circuito)

Ipk = Valor de pico de la corriente de corto circuito expresado en kA

Icw = Valor eficaz de la corriente de corto circuito, duración igual a 1 segundo, expresado en kA

CONFIGURACIONES PARA J-LINK y J-LINK PLUS UTILIZANDO FLT1015 - FLT1020 Y CUALQUIER ACCESORIO

Ipk (kA) →	13,6				30				40			
Icw (kA) →	8				15				20			
Intereje entre las fases (mm) →	44	48	54	56	44	48	54	56	44	48	54	56
J-LINK and J-LINK PLUS Sección (mm²)												
25	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	457	-	-	-	300	-	-	-	-	-	-	-
50	800	-	-	-	402	-	-	-	300	-	-	-
85	-	900	-	-	-	517	-	-	-	367	-	-
120	-	-	684	-	-	-	360	-	-	-	270	-
240	-	-	-	750	-	-	-	398	-	-	-	298

Ipk (kA) →	53				63				84			
Icw (kA) →	25				30				40			
Intereje entre las fases (mm) →	44	48	54	56	44	48	54	56	44	48	54	56
J-LINK and J-LINK PLUS Sección (mm²)												
25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85	-	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
120	-	-	216	-	-	-	180	-	-	-	-	-
240	-	-	-	238	-	-	-	199	-	-	-	150

CONFIGURACIONES PARA J-LINK y J-LINK PLUS UTILIZANDO FLT1025 - FLT1030 Y CUALQUIER ACCESORIO

Ipk (kA) →	13,6				30				40			
Icw (kA) →	8				15				20			
Intereje entre las fases (mm) →	70	80	90	100	70	80	90	100	70	80	90	100
J-LINK and J-LINK PLUS Sección (mm²)												
25	475	525	600	675	-	-	-	-	-	-	-	-
35	850	900	900	900	453	540	600	667	-	-	-	-
50	900	900	900	900	633	700	800	900	475	525	600	675
85	900	900	900	900	700	800	900	900	525	600	700	750
120	-	900	900	900	-	533	600	667	350	400	450	500
240	-	900	900	900	-	560	627	667	370	420	470	500

Ipk (kA) →	53				63				84			
Icw (kA) →	25				30				40			
Intereje entre las fases (mm) →	70	80	90	100	70	80	90	100	70	80	90	100
J-LINK and J-LINK PLUS Sección (mm²)												
25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85	420	480	560	600	-	-	-	-	-	-	-	-
120	-	320	360	400	-	267	300	333	-	-	-	-
240	-	336	376	400	-	280	313	333	-	210	235	250

NOTA:

- = Configuración no posible

Los valores marcados en negrita se refieren al espaciado MÁXIMO entre soportes

Para valores distintos de los indicados, contactar con nuestra oficina técnica.